

## PROCEDURA RESET INVERTER

- 1) Spegnere l'interruttore dell'inverter (segnato con etichetta) nel quadro nei pressi delle batterie come quello cerchiato in foto:



- 2) Successivamente spegnere l'inverter dall'interruttore sotto l'inverter nella posizione dove è segnato in foto:



3) Spegnere anche i/il pacco batterie:



4) Una volta spento tutto **aspettare 15 minuti**

5) Passati 15 minuti fare lo stesso processo ma accendendo tutti gli apparecchi

**Quindi:**

- **Accendere l'interruttore dell'inverter**
- **Accendere l'inverter direttamente su di esso**
- **Accendere la/le batterie**